

Návod k použití - RUDL 07B



ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali rudl DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali – pečlivě si, prosím, přečtěte níže uvedený návod k obsluze.

Předkladatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo kdykoliv, a bez předchozího ohlášení, změnit obsah tohoto dokumentu a to bez nároku na refundace.



Pečlivě si přečtěte návod k obsluze ještě před započítím práce!

Účel použití

Rudl je určen pro přepravu nákladů. Není určen k přepravě osob nebo živých zvířat.

Technické údaje

Nosnost: max. 150 kg
Vlastní hmotnost: 8 kg
Výška: 1130 mm
Kola: bantamová



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Toto zařízení nesmí obsluhovat: osoby, které se neseznámily s návodem k provozu, děti, mladiství a osoby pod vlivem alkoholu, drog a léků.
- Při jízdě po nakloněném terénu musí stát obsluha nad vozíkem, tj. nahoře, nikdy ne pod nákladem!
- Je zakázáno na stroji převážet či zvedat osoby.
- Neoprávněné osoby musí být mimo pracovní oblast stroje.
- Bezpečnostní pokyny a nařízení musí být striktně dodržovány.
- Stroj mohou používat pouze proškolené osoby.
- Obsluha musí být seznámena se svými povinnostmi o odpovědnosti provozu a s návodem k obsluze.
- Nepoužívejte rudl k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Náklad na vozíku zajistěte před pádem.

- Hrozí-li nebezpečí překlopení nákladu z lopaty, přivažte jej. Nepřetěžujte rudl nad jeho maximální únosnost!
- Obsluha musí být vybavena vhodnou pracovní obuví (uzavřená, pevná obuv) a jinými ochrannými pomůckami (pracovní rukavice).
- O jakékoli závadě musí být neprodleně informován vedoucí a do odstranění závady nesmí být výrobek používán.

LIKVIDACE

V žádném případě nevyhazujte přístroj do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte přístroj prostřednictvím firmy na likvidaci s příslušným povolením nebo zařízení na likvidaci komunálního odpadu. Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě pochybností kontaktujte příslušnou firmu, která se zabývá likvidací odpadu.